Tekform Drawer Slimline

Assembly Instructions
Plano de montaje
Istruzioni di montaggio
Инструкция по сборке
Navodila za montažo
Instrukcja montażu

A **Bottom panel** / Fondo / Fondo / Дно / Dno / Dno szuflady

B **Back panel** / Trasera / Schienale / Задняя стенка / Zadnja stena / Ścianka tylna

C **Drawer runner** / Guías de extracción total / Guida per cassetto / Направляющая / Vodilo predala / Prowadnica szuflady


D **Drawer side** / Lateral metálico / Parete cassetto / Боковая стенка / Stranica predala / Bok szuflady


E **Front connector** / Fijación Frontal / Connettore per fissaggio frontale / Соединитель для фасада / Nosilec ličnice / Uchwyt mocowania frontu

F **Front panel** / Frente / Frontale / Фасад / Ličnica / Front szuflady

G **Decorative cover** / Tapas decorativas / Coperchio / Декоративная заглушка / Okrasni pokrovček / Zaślepka dekoracyjna


H **Rear connector** / Fijación Trasera / Connettore per fissaggio schienale / Соединитель задней стенки / Nosilec zadnje stene / Łącznik ściany tylnej





Tool needed for assembly /
Herramienta necesaria para el montaje / Attrezzi per montaggio / Инструмент для сборки / Orodje za montažo / Narzędzia niezbędne do montażu

PZ Nr.2




Recommended screws (not included) /
Tornillos (no incluidos) / Viti raccomandate (non incluse) / Винты в комплект не входят / Priporočeni vijaki (niso vključeni) / Wkręty

Ø6.3 x 13mm




Ø3.5 x 15 mm




Stefano Orlati

Technical and Mounting Details
Detalles técnicos y de montaje
Istruzioni tecniche e per il fissaggio
Технические характеристики
Tehnične risbe in prikaz vgradnje
Dane techniczne dotyczące montażu

Cutting dimensions for 16mm board /
Cotas de corte para tablero de 16mm /
Misure di taglio per pannelli di truciolato da 16mm /
Схема распила для плиты толщиной 16мм /
Mere razreza za iver ploščo debeline 16mm /
Wymiary elementów do przycięcia z płyty 16 mm



DW70 K=68
DW100 K=100
DW145 K=151
DW182 K=183



L=NL-10

Wooden back panel / Trasera en madera / Schienale in legno / Деревянная задняя стенка / Lesena zadnja stena / Drewniana ścianka tylna

NL

Drawer Nominal Length / Profundidad del módulo / Lunghezza nominale del cassetto / Номинальная длина / Nazivna dolžina predala / Długość szuflady

ECW


Cabinet Width / Ancho exterior del módulo / Larghezza corpo mobile / Ширина корпуса / Širina korpusa / Szerokość korpusu

ICW


Internal cabinet width / Ancho interior del módulo / Larghezza interna del mobile / Внутренняя ширина корпуса / Notranja širina korpusa / Głębokość wewnętrzna korpusu

Space requirements in cabinet /
Altura mínima requerida /
Ingombro nel corpo mobile /
Минимальное необходимое пространство в корпусе /
Potreben prostor v omari /
Wymiary zabudowy w korpusie


DW 70




DW 100



DW 145




DW 182




DW 70 **DW 100** **DW 145** **DW 182**

Back panel mounting dimensions /
Cotas de montaje trasera /
Quote di montaggio dello schienale /
Схема сверления задней стенки /
Vgradne mere zadnje stranice /
Wymiary montażowe ścianki tylnej




Front panel drilling dimensions /
Cotas de talardo para el frente /
Quote di foratura per il frontale /
Присадочные размеры фасада /
Dimenzije vrtanja ličnice /
Wymiary wiercenia we froncie szuflady /


EasyFix front connector /
Fijación frontal 'EasyFix' /
Connettore 'EasyFix' /
Простое крепление фасада 'EasyFix'/
Pritrjevanje nosilca ličnice z 'EasyFix' /
Front mocowany wkrętami 'EasyFix'



Screw-in /
Fijación a tornillo /
Fissaggio con viti /
Крепление винтом /
Pritrjevanje z vijačenjem /
Połączenie za pomocą wkrętów




Installation dimensions for the front panel /
Cotas para la instalación del frente /
Quote di montaggio per il frontale /
Установочные размеры /
Vgradne mere ličnice /
Szczegóły montażu frontu



Stefano Orlati


Drawer runner fixing positions
Taladrado y posicionamiento para la guia
Posizione delle viti sulla guida
Крепление направляющей
Položaj vijakov na vodilu
Pozycje mocowania prowadnic do korpusu

Standard front panel /
Panel frontal estándar /
Pannello frontale standard /
Стандартная передняя панель /
Standardna ličnica /
Szuflada z nakładanym frontem




Ø3.5 x 15 mm


Ø6.3 x 13mm




NL=270 mm




NL=300 mm




NL=350 mm




NL=400 mm




NL=450 mm



NL=500mm



NL=550mm



Assembly Sequence
Secuencia de montaje
Sequenza di assemblaggio
Последовательность сборки
Zaporedje sestave
Kolejność montażu

Connect the drawer sides to the bottom panel (1) and fix it with screws (2) /

Conecte los laterales metalicos al fondo(1) y atornille los tirafondos(2) /


Assemblare il fondo con le pareti (1) e fissarlo con le viti (2) /

Соединить дно с боковыми стенками (1) и закрепить винтами (2) /


Vstaviti dno v obe stranici (1) in pritrditi z vijaki (2) /

Połącz boki szuflady(1) z jej spodem za pomocą wkrętów(2)

1



2



Ø3.5 x 15 mm

Insert rear connector vertically (3) and push downwards into recess in the drawer side (4) /

Inserte la fijación trasera verticalmente (3) y presione hacia abajo para encajarlas al lateral metalico (4) /


Inserire il fissaggio dello schienale dall'alto (3) e premere verticalmente finché il meccanismo non si aggancia /

Вставить соединитель задней стенки вертикально (3) и нажатием закрепить в боковой стенке (4) /


Vstaviti nosilec zadnje stene (3) in potisniti navzdol, dokler mehanizem ne zaskoči (4) /

Zamontuj łączniki pionowo(3) i wciśnij w przerwę na boku szuflady(4)

3



4



Insert the back panel (5) and fix it with screws (6) /

Coloque la trasera (5) y atornille con tirafondos (6) /


Inserire il pannello del retro (5) e fissare con le viti (6) /

Вставить заднюю панель(5) и зафиксировать винтами (6) /


Vstaviti zadnjo steno (5) in jo pritrditi z vijaki (6) /

Zamontuj panel tylni (5) poprzez przykręcenie wkrętów (6)

5




6




Ø3.5 x 15 mm


Insertion of Front Connectors
Inserción de la fijación frontal
Inserimento dei connettori per fissaggio frontale
Установка соединителя для фасада
Montaža nosilcev ličnice
Montaż frontu szuflady


A. EasyFix
Montaje Rápio 'EasyFix' /
Montaggio rapido 'EasyFix' /
Вдавите опоры 'EasyFix' /
Montaža brez orodja 'EasyFix' /
Beznarzędziowe osadzenie 'EasyFix'





B. Screw-in fixing /
Fijación a tornillo /
Fissaggio con viti /
Крепление винтами /
Pritrjevanje z vijačenjem /
Połączenie za pomocą wkrętów







Front Panel Mounting / Removal
Montaje / extracción del frente
Montaggio / rimozione del frontale
Установка / демонтаж фасада
Montaža / demontaža ličnice
Montaż / demontaż panelu frontu szuflady

Mounting / Montaje / Montaggio /
Установка / Montaža / Montaż


Attach the front panel to the drawer, press to click /
Acerque el frente al cajón y presione para clipar /
Attaccare il pannello frontale al cassetto, premendo decisamente /
Соединить фасад с ящиком легким нажатием /
Z odločnim pritiskom pritrditi ličnico predala /
Przymocuj front szuflady poprzez docisk







Removal / Extracción / Rimozione /
Демонтаж / Demontaža / Demontaż

Rotate towards the front panel to disengage /
Gire hacia el panel frontal para desenganchar /
Girare verso il frontale per disenserirlo /
Для отключения поверните по направлению к фасаду ящика/
Obrniti proti ličnici za demontažo /
W celu rozłączenia obróć w kierunku frontu szuflady







Drawer Removal / Insertion
Colocación / extracción del cajón
Inserzione / rimozione del cassetto
Установка / демонтаж ящика
Vstavljanje / odstranitev predala
Wstawianie / demontaż szuflady

Insertion / Colocación / Inserzione / Установка / Vstavljanje / Wstawianie

Put the drawer horizontally on the runners and push towards the cabinet (1), until you hear the drawer is locked (2) /


Colóquelo horizontalmente sobre la guias y empujelo hacia el interior del módulo (1), hasta que escuche que el cajón está bloqueado (2) /

Posizionare il cassetto sulle guide e spingerlo verso l'interno sino a sentire il rumore che identifica l'aggancio (2) /

Установить ящик на направляющие и толкнуть в сторону корпуса (1) до щелчка (2) /

Predal položiti vodoravno na vodila in potisniti v smeri omarice (1) dokler ne zaslišite zaskoka (2) /

Połóż szufladę poziomo na prowadnicach i popchnij w kierunku zamykania (1) do momentu, gdy usłyszysz dźwięk zamknięcia - klik (2)



Removal / Extracción / Rimozione / демонтаж / Odstranitev / Demontaż

Press the button up on both sides contemporarily, keep pressed to pull the drawer out /


Presione el botón situado debajo del cajón para extraer el cajón hacia fuera /

Premere il bottone su entrambi i lati contemporaneamente, tenerli premuti ed estrarre il cassetto /

Нажмите кнопку под ящиком и снимите его с направляющих /

Privzdigniti ročici na obeh stranicah hkrati, držati privzdignjeno in obenem izvleči predal /

Naciśnij przycisk pod szufladą i wyciągnij szufladę





Press the button up / Apretar / Premere su Нажать / Pritisniti navzgor / Naciśnij się

Adjustments
Ajustes
Regolazioni
Регулировки
Nastavitve
Regulator

Adjustment needs to be done on both sides of a drawer /
Los ajustes se deben llevar a cabo en los dos laterales del cajón /
Effettuare le eventuali regolazioni necessarie in entrambi i lati del cassetto /
Настройка требуется на обеих сторонах ящика /
Nastavitev mora biti izvedena na obeh straneh predala /
Regulacja powinna być wykonana po obu ścianach szuflady


Side adjustment /
Ajuste lateral /
Regolazione laterale /
Регулировка бокового смещения /
Stranska nastavitev /
Regulacja pozioma







To align the drawer front with the cabinet side rotate the adjustment screw /
Gire el tornillo de regulación para alinear el frente con el módulo /
Allineare il fronte cassetto dell'armadio ruotando la vite di regolazione /
Для выравнивания фасада - повернуть регулировочный винт /
Poravnati čelno stran z vijakom za nastavitev /
Do ustawienia frontu szuflady z jej ściankami użyj śruby regulacyjnej

Height adjustment /
Ajuste en altura /
Regolazione in altezza /
Регулировка вертикального смещения /
Nastavitev višine /
Regulacja pionowa








Release the locking screw (1) /
Liberar el tornillo de bloqueo (1) /
Svitare la vite di fissaggio (1) /
Отпустить стопорный винт (1) /
Odpustiti pritrdilni vijak (1) /
Zwolnij śrubę zabezpieczającą (1)




Rotate the eccentric dowel (2) and tighten the locking screw (3) /
Gire el tornillo excéntrico (2) y vuelva a apretar el tornillo de fijación (3) /
Ruotare l'eccentrico ed avvitare la vite di fissaggio /
Повернуть эксцентрик (2) и затянуть стопорный винт (3) /
Zavrteti ekscenter (2) in nato fiksirati pritrdilni vijak (3) /
Obróć mimośrodowy trzpień (2) i zaciśnij śrubę blokującą (3)









Titus Group
www.titusplus.com